

	Intermitència	Incidència	Diagnòstic	Accions
ERROR		Símbol central vermell i leds indicació càrrega tots intermitents	Error connexió bateria-Bicicleta. No funciona l'assistència elèctrica.	Revisar (netejar) contacte bateria-bicicleta. Problema cablejat a la bici o a la bateria.
		Símbol central vermell intermitent leds indicació càrrega fixes	ERROR BICICLETA: El control de la bici ha detectat un error greu en el sistema elèctric, motor amb problemes o sensors defectuosos	Verificar connexió motor. Verificar control i sensors. Problema intern BICI
		Símbol central vermell fixe, leds indicació càrrega intermitents	ERROR BATERIA. El BMS ha detectat un error greu a la bateria.	Problema intern de la bateria. Cel·les amb problemes o descàrrega excessiva. Pot haver-se excedit el límit de descàrrega (carregar) o pot ser per temperatura extrema.
AVIS		Símbol central Intermitent Estat de càrrega fix al 66%	Manca informació bateria. La bici no hi ha informació de l'estat de la bateria però no presenta errors. Bici funciona però no hi ha indicació de l'estat de càrrega i s'aturarà per descàrrega sense avisar	Connexió BMS – Display deficient. Problema intern de la bateria.
		Led Inferior vermell intermitent	Incidència lleugera. Avis de límit proper. La bici funciona Cicle 1 flash: Avis Bicicleta Cicle 2 flashos: Avis bateria	Revisar estats de la bicicleta i veure si es repeteix freqüentment