

	Intermitencia	Incidencia	Diagnóstico	Acciones
ERROR		Símbolo central rojo i leds indicación carga todos intermitentes	Error de conexión batería-Bicicleta. No funciona la asistencia eléctrica.	Revisar (limpiar) contacto batería-bicicleta. Problema cableado en la bici o en la batería.
		Símbolo central rojo intermitente leds indicación carga fijos	ERROR BICICLETA: El control de la bici ha detectado un error grave en el sistema eléctrico, motor con problemas o sensores defectuosos	Verificar conexión del motor. Verificar control y sensores. Problema interno BICI
		Símbolo central rojo fijo, leds indicación carga intermitentes	ERROR BATERIA. El BMS ha detectado un error grave en la batería.	Problema interno de la batería. Celdas con problemas o descarga excesiva. Puede haberse excedido el límite de descarga (cargar) o puede ser por temperatura extrema.
AVISO		Símbolo central Intermitente Estado de carga fijo al 66%	Falta información batería. pero no presenta errores. Bici funciona, pero no hay indicación del estado de carga y se parará per descarga sin avisar	Conexión BMS – Display deficiente. Problema interno de la batería.
		Led Inferior rojo intermitente	Incidencia ligera. Aviso de límite cercano. La bici funciona Ciclo 1 flash: Avis Bicicleta Ciclo 2 flashes: Avis batería	Revisar estado de la bicicleta, ver si se repite y con que frecuencia.