04

manual d’usuari Carmela24

manteniment

Model: Carmela24
Compleix amb EN ISO 4210-2/2015 estàndard
i EN 15194/2018.

CE

oh!bike factoria S.L.
B66493271
Diputació 286, Baixos
08009 Barcelona
info@carmelabikes.com

manteniment

La Carmela24 requereix un manteniment mínim. No obstant això, aquí t'oferim uns quants consells que faran que la teva bicicleta estigui sempre en òptimes condicions.

T'aconsellem que una vegada a l'any com a mínim visitis a distribuïdor o taller especialitzat i facis una revisió periòdica de la teva bicicleta.



1 neteja

Per netejar la teva Carmela24, utilitza aigua, sabó i un drap suau. Mai utilitzis dissolvents corrosius ni pistoles d'aigua pressió, que poden danyar l'estructura o components de la bicicleta.

⚠ Asseca els connectors de la bicicleta abans de connectar la bateria de nou.

2 transmissió

Al tractar-se d'un sistema de transmissió per corretja dentada, el sistema, en general, no requereix de lubricació i/o oli. Per al seu manteniment només has de netejar-la amb un drap i aigua.

Només en casos aïllats pot necessitar oli de tefló per dins del dentat. Aplica-ho i neteja l'excés.



Comprova que la tensió de la corretja és correcta, aplicant força sobre ella. No hauria de tenir una amplada de més de 15mm. Si la tensió no és correcta contacta amb un distribuïdor o taller especialitzat.

3 frens

Si ocorre algun soroll durant l'operació de frenat, els coixinets podrien haver-se gastat. Para esment al desgast d'aquests i reemplaça'ls en cas de ser necessari.

Cada coixinet ha de tenir una amplària de 0,5mm o més. Per a més informació, consulta el manual que es lliura del component.

⚠ Abans de verificar el grossor de les sabates, assegura't que el fre s'ha refredat prou.

4 pneumàtics y pressió

La pressió recomanada per als pneumàtics és entre 2.75 i 4.5 bars. Mai inflis els pneumàtics més de 4.5 bars, ja que és la pressió màxima permesa.

5 motor y cablejat

Has de parar esment al desgast o deterioració dels cables i connexions. També has d'evitar exposar i guardar la bicicleta en la intempèrie per llargs períodes de temps.

6 bateria

Carrega la bateria completament abans del primer ús. Es recomana la seva càrrega immediata quan està per sota de 3 LED's encesos.

Si la bateria no serà utilitzada durant un llarg període de temps, carrega-la cada 2 mesos. Mantén-la a 7 LEDs encesos.

Intenta protegir la bateria de cops i caigudes, i de l'abast dels nens. Mai l'exposis a temperatures fora de l'interval -10~40ºC. En condicions meteorològiques desfavorables, guarda-la en un lloc segur.

7 parell de serratge

És aconsellable emprar únicament eines adequades per aplicar i verificar el parell de serratge (per exemple: claus dinamomètriques) para no danyar els cargols i rosques.

Component	Parell de serratge
Pedals	38 Nm
Rosca rodes	30 Nm
Cargol de fixació selló	6 Nm
Cargol pedalier excèntric	8 Nm
Cargol tapa davantera de la potencia	6 Nm
Cargols pinces disc	8 Nm
Cargols disc	4 Nm

8 peces de recanvi

Reemplaça qualsevol component o element danyat abans d'utilitzar la teva Carmela24 de nou. Utilitza sempre recanvis originals. Si s'utilitzen peces d'altres marques, es pot posar en perill la seguretat de l'usuari.

Component	Recanvi
Fre Davanter	Shimano BL-M365L
Fre Posterior	Shimano BR-M365L
Potència plegable	SATORI-ET2(AHS) 31,8
Canvi de marxes intern	Set Sturmey 3V 36H Freno Disco 6T, OLD 135mm
Corretja de transmissió	OHB BELT SYSTEM 01050201
Pneumàtics	24x1,5 (40-507)

seguretat

Tots els mitjans de desplaçament tenen riscos de seguretat. És important conèixer les precaucions de seguretat de qualsevol producte abans del seu ús.

Llegeix atentament les directrius i advertiments de seguretat que et donem, abans d'utilitzar la bicicleta.

1

La Carmela24 és una bicicleta urbana, per tant, dissenyada per al seu ús en carrils públics i autoritzats. No s'ha d'utilitzar en altres condicions ja que comporta el risc que s'excedeixi la càrrega màxima i es danyi l'estructura, els components o al mateix usuari.

2

Respecta la legislació i normatives aplicables a l'ús de bicicletes, com l'enllumenat, la circulació per carreteres o carrils bici, l'ús de casc i les normes de circulació. És la teva responsabilitat conèixer la normativa vigent al teu país.

3

En cas de pluja o si circules per una superfície irregular, com a sorra o graveta, extrema les precaucions i comença a frenar abans.

4

Els elements reflectors no substitueixen a les llums que es requereixen per circular de nit, per trams de senyalització amb el senyal de "túnel" o quan existeixin condicions meteorològiques o ambientals que disminueixin sensiblement la visibilitat.

5

No s'ha d'excedir el límit de pes màxim de 100kg (incloent a l'usuari) de la bicicleta o els seus components poden danyar-se o fins i tot trencar-se.

6

Reemplaça qualsevol component o element danyat abans d'utilitzar la teva Carmela24 de nou. Utilitza sempre recanvis originals. Ja que si s'utilitzen peces d'altres marques, es pot posar en perill la seguretat de l'usuari.

7

Com tot component mecànic, una bicicleta sofreix esforços elevats i es desgasta. Les esquerdes, les rascades i els canvis de color en les peces més exposades al desgast indiquen que el seu període de funcionament ha acabat i que cal substituir-les.

8

Els discs de frens s'escalfen en circular amb la bicicleta. No toquis els frens després d'haver-la usat per evitar ferides o cremades.

9

Qualsevol manipulació o modificació dels components mecànics o elèctrics de la Carmela24 són sempre sota responsabilitat de l'usuari. Per evitar accidents, no realitzis modificacions que no estiguin autoritzades per oh!bike factoria.

10

El nivell de pressió sonora ponderada Al fet que s'escolta durant la conducció és menor de 70 dB (A). Si en algun moment notes que la teva Carmela24 fa molt més soroll que el normal, acudeix al teu distribuïdor o taller especialitzat.

04

manteniment